



Vid större solfångaranläggningar (ex.vis flerfamiljhus) kan systemet anslutas till primärledning på fjärrvärmenätet via värmeväxlare. Solvärmekretsen öppnas först vid temp. över framledningstemp. i fjärrvärmenätet

Solvärmecentralen innehåller all röртеknisk utrustning som behövs

Genom denna typ av lösning krävs inga ackumulatortankar

Arkivritning

Arkivritning			BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM	
Cirkulation			Principskiss för anslutning av solvärme till fjärrvärme (primärkretsen)					SKALA 1 : 1
Kund:								
Inköpare:								
Arbetsledare:								
Övriga berörda:								
Ritad av	Datum	Sista ändringsdag						
bm	20090925							
Godkänd för produktion av kund	Sign. Kund	Datum	Warm-Ec Scandinavia AB Box 110, 671 23 Arvika 0570-14090		Ritningsnummer	Rev.		
					sol-prim			